

欧拜


K10扩音器（无线版）



服务热线：400-663-8886
请在使用前仔细阅读本说明书

*图片仅供参考以实物为准

一、扩音器按键功能说明



蓝牙功能说明：

蓝牙名称：K10

- ①按键单击：开启/关闭蓝牙
- ②按键单击:蓝牙音乐开启/关闭

蓝牙指示灯说明：

蓝牙开启时，指示灯蓝灯闪烁

蓝牙成功配对后，有提示音，且指示灯常亮

扩音器指示灯说明

- 1、蓝灯常亮---正常使用中状态
- 2、蓝底闪烁---蓝牙开启等待配对
- 3、红灯闪烁---扩音器电量低于20%
- 4、红灯常亮---充电中（充满熄灭）

二、无线耳麦按键功能说明



无线耳麦指示灯说明

- 1、蓝底闪烁---等待配对中
- 2、蓝灯常亮---正常使用状态
- 3、红灯闪烁---无线耳麦电量低于20%
- 4、红灯常亮---充电中（充满熄灭）

主机参数

峰值功率	10w
额定功率	4w
失真度	1-2%
频率响应	80Hz-20KHz
输出阻抗	4
工作温度	-10°C~60°C
使用电压	3.3V-4.2V
充电时间	2-3小时
主机尺寸	78*98*30mm
颜色	米白色

售后及质量保证

非人为因素出现的质量问题，自购买起三个月内免费更换，一年以内免费维修。

安全：本产品电池充电要使用3C认证的充电头充电，否则不予保修，亦不承担任何责任。

注意：本产品说明书所示产品图片及功能仅供参考，请以实物为准。

本产品说明书的内容会有变更，恕不事先通知。

本产品说明书描述的产品及附件的某些特征和功能仅供参考

安全警示

产品中内含锂电池，禁止拆解、撞击、挤压或投入火中，若出现严重鼓胀，请勿继续使用。请勿将产品置于高温环境中。请勿把产品浸入水或任何其他液体中。若产品出现短路故障，请勿继续使用或擅自拆解，可联系欧拜官方售后获取帮助。

注意：为本产品充电时，请务必使用符合相关安全标准的电源适配器或获得CCC认证的电源适配器。若长时间不使用本产品，请在充满电后将其关机，并存放于阴凉干燥处。建议至少每六个月进行一次充电，以确保电池的正常使用与寿命。

生产厂家：深圳市欧丽美科技有限公司

网 址：<http://www.oposonic.net>

售后电话：0755-27781846

地 址：广东省深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城
工业区河西小区A栋5层

执行标准：Q/RSC0003S-2017