

欧拜


## D10 使用说明书



服务热线：400-663-8886  
请在使用前仔细阅读本说明书

\*图片仅供参考以实物为准

## 一、扩音器按键功能说明



### 蓝牙功能说明

设备名称：D10

1. 开机状态下，自动开启蓝牙功能/双击"🎤"键开启，蓝灯快闪，用户可通过手机和电脑蓝牙搜索到"D10"。
2. 蓝牙配对成功后，有提示音，且指示灯常亮。
3. 连接蓝牙后，再次双击"🎤"键即可退出蓝牙功能。

### 录音功能说明

1. 插入有线麦克风或连接领夹麦克风,短按"🎤"键开始录音,再次短按"🎤"键,结束录音并播放录音。
2. 录音播放/录音删除:长按录音键进入录音播放,当有多首录音文件时为循环播放,在播放录音文件时,双击录音键为删除当前播放的录音文件。

注:主机自带240秒录音时长。

### 扩音器指示灯说明

- 1、绿灯常亮，与领夹麦配对成功
- 2、蓝灯闪烁，蓝牙等待配对中
- 3、蓝灯常亮，蓝牙已连接
- 4、红灯闪烁，扩音器电量低于20%
- 5、红灯常亮，充电中（充满熄灭）

## 二、领夹麦克风按键功能说明



### 指示灯说明

- 1、绿灯常亮，与扩音器配对成功。
- 2、绿灯闪烁，扩音器电量低于20%。
- 3、红灯常亮，充电中（充满熄灭）

## 三、配对说明

扩音器开机状态下,领夹麦克风开机后,双击领夹麦克风的电源开关键,麦克风指示灯开始闪烁,配对成功后指示灯常亮。

## 四、产品参数

最大输出功率	10 W
输出阻抗	2Ω
频率响应	180Hz~18KHz
输入电源	DC5V $\equiv$ 1A
输入信号	有线或无线麦克风
充电时间	3-4小时
工作温度	-10°C ~ 45°C

## 五、欧拜介绍&理念

欧拜是更为女性教师着想的教学工具品牌。由于市场上大部分教学工具主要以男性用户喜欢的风格设计对于女性用户审美的忽略是欧拜品牌诞生之初要解决的问题。

欧拜品牌主营翻页笔、扩音器、手持麦克风等教学用品。品牌形象以“猫”为元素，是一个“优雅”又“有趣的猫”，能让女老师在日常工作中体验到更有意思的科技。欧拜，在乎女性教师，更为女性教师着想。

### 安全警示

产品中内含锂电池，禁止拆解、撞击、挤压或投入火中，若出现严重鼓胀，请勿继续使用。请勿将产品置于高温环境中。请勿把产品浸入水或任何其他液体中。若产品出现短路故障，请勿继续使用或擅自拆解，可联系欧拜官方售后获取帮助。

注意：为本产品充电时，请务必使用符合相关安全标准的电源适配器或获得CCC认证的电源适配器。若长时间不使用本产品，请在充满电后将其关机，并存放于阴凉干燥处。建议至少每六个月进行一次充电，以确保电池的正常使用与寿命。

若有其他问题,可电联官方售后客服  
售后电话:400-663-8886  
深圳市欧丽美科技有限公司  
深圳市宝安区西乡街道桃源社区臣田航城  
工业区A1栋407北边