

欧拜

Z11/Z11S手持扩音器



服务热线：0755-27781846
请在使用前仔细阅读本说明书

*图片仅供参考以实物为准

按键功能说明



倒计时功能

- 1、设备开机后，长按侧面“⏻”键2秒，屏幕出现“⌚”即进入倒计时设置界面；此时可通过上/下翻页键调整所需倒计时时长，时间设置完成后，等待屏幕闪烁3秒，设备将自动启动倒计时
- 2、倒计时剩余最后5分钟起，设备每分钟震动1次；倒计时结束时设备连续震动3次提醒，随后自动退出倒计时功能
- 3、倒计时功能开始后，如需中途退出倒计时，可再次长按侧面“⏻”键退出

模式切换

- 1、设备处于开机状态时，双击“Ⓢ”键，可循环切换三种工作模式：主持模式、蓝牙模式、K歌模式。
- 2、蓝牙模式、K歌模式：可搜索连接蓝牙，蓝牙名称：Z11


时间校准方法

- 1、双击“Ⓢ”键，将设备切换至【蓝牙模式】
- 2、打开手机蓝牙，搜索并连接设备蓝牙名称【Z11】
- 3、蓝牙连接成功后，扩音器将自动同步校准为手机当前实时时间

产品参数

无线传输方式	2.4GHz
峰值功率	25W
频率响应	80Hz-20kHz
蓝牙版本	5.3
遥控距离	30米
电池类型	锂电池
充电方式	Type-C
充电电压	DC 5V
充电时间	约3小时

持握示意图



欧拜介绍&理念

欧拜是更为女性教师着想的教学工具品牌。由于市场上大部分教学工具主要以男性用户喜欢的风格设计对于女性用户审美的忽略是欧拜品牌诞生之初要解决的问题。

欧拜品牌主营翻页笔、扩音器、手持麦克风等教学用产品。品牌形象以"猫"为元素，是一个"优雅"又"有趣的猫"，能让女老师在日常工作中体验到更有意思的科技。欧拜，在乎女性教师，更为女性教师着想。

安全警示

产品中内含锂电池，禁止拆解、撞击、挤压或投入火中若出现严重鼓胀，请勿继续使用。请勿将产品置于高温环境中。请勿把产品浸入水或任何其他液体中。若产品出现短路故障，请勿继续使用或擅自拆解，可联系欧拜官方售后获取帮助。

注意:为本产品充电时，请务必使用符合相关安全标准的电源适配器或获得CCC认证的电源适配器。若长时间不使用本产品，请在充满电后将其关机，并存放于阴凉干燥处。建议至少每六个月进行一次充电，以确保电池的正常使用与寿命。

若有其他问题,可电联官方售后客服

售后电话:0755-27781846

深圳市欧丽美科技有限公司

广东省深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城

工业区河西小区A栋5层501